



アプリケーションボタン



- 車載テスト・・・車両に搭載されているバッテリーのテスト
- 車外テスト・・・車両に接続されていないバッテリーのテスト
- バッテリー交換・・・バッテリー交換の操作ガイド
- バッテリーリセット・・・バッテリーリセット機能
- リチウムバッテリー・・・48V/12Vのリチウムバッテリーのテスト
- 診断・・・VCIを接続し故障コード読取/消去
- マルチメーター・・・オプション品の電流クランプキットを使用し測定
- アップデート・・・WI-FI接続し、データのアップデートを行う
- 設定・・・各種設定を行う
- データ管理・・・テスト記録/画像データ/PDFデータ等の管理

設定



外觀検査をしない場合はOFF

VINを読み取りしない場合はON



車載テスト バッテリーテスト→スターターテスト→オルタネーターテスト を実行

VCI接続せず、車両情報を取得しない場合

VCI接続し車両情報を取得する場合

スターターテスト

オルタネーターテスト