

マキシスタブレット WIFI プリンター 設定手順

Step 1: コンピューターで Autel ホームページを訪問して、Maxi PC Suite をダウンロードしてインストールします。



マキシスタブレット WIFI プリンター設定手順

ダウンロード

スキャンツール TPMS ADAS

製品ソフトウェア更新 [もっと見る](#)



ソフト : Maxi PC Suite
適用モデル : MaxiSys Elite, Ma...

ダウンロード

MaxiPCSuite_V1.23.zip - WinRAR (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help




Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

MaxiPCSuite_V1.23.zip - ZIP archive, unpacked size 41,899,970 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..			Local Disk		
setup.exe	41,899,970	41,351,222	Application	8/29/2018 9:10 ...	C4E41307

Selected 41,899,970 bytes in 1 file Total 41,899,970 bytes in 1 file

マキシシステムタブレット WIFI プリンター設定手順




インストールが完了すると、コンピューターのデスクトップにプリンターのロゴが表示されます。

マキシスタタブレット WIFI プリンター設定手順

Step 2: タブレットを PC と同じ WIFI ネットワークに接続します。



マキシスタタブレットはWiFi 経由でPC に接続して、PC からプリンターと通信します。



Step 3: タブレットでレポートを印刷します。



マキシスタタブレット WIFI プリンター設定手順

